Sonoff

ZBMINI-L

Quick Guide V1.0

Smart Switch
(No Neutral Required)

CN · EU · RU · DE · FR · IT · PL · SV · NL · ES · PT · GR

1

插电
插座类型
Power off
Ausschalten
Éteindre
Spegnimento
Zasilanie wyłączone
Avstånd
Uitschakelen
Apagado
Desligar
Выключить

警告：
Warnung:
Avertissement:
Avvertenza:
Ostrzeżenie:
Varning:
Waarschuwing:
Advertencia:
Aviso:
Предупреждение:

如在安装、维修或修改设备的情况下，切勿在设备通电时进行接线操作或触碰到接线端子，以免发生触电危险！
Achtung! Es besteht Stromschlaggefahr, wenn Sie Kabel anschließen oder berühren, während das Gerät eingeschaltet ist. Vermeiden Sie Stromschläge zu vermeiden, dürfen Sie nach dem Anschließen an das Stromnetz keinen Anschlussdraht berühren und den Anschlussstecker nicht berühren!
Attention ! Il est dangereux de brancher des fils ou de toucher les bornes de connexion lorsque l'appareil est sous tension. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas toucher ni insérer aucune connexion et n'insérer pas en contact avec le connecteur de la borne pendant le fonctionnement !
Attenzione! Se si lavora o si modifica l'apparecchio mentre è acceso, non toccare o inserire fili o morsetti di collegamento! Per evitare il rischio di scosse elettriche, non alternare alcuna connessione o il connettore del terminale per il collegamento!
Uwaga! Jeśli podczas montażu lub konserwacji urządzenia jest ono zasilane, nie należy dotykać ani wkładać przewodów ani zacisków połączeniowych! Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy korzystać z żadnego połączenia ani dotykać złącza terminala, gdy urządzenie jest włączone!
Varning! Om du installerar eller reparerar enheten medan den är påslagen, undvik att röra eller sätta in anslutningar eller ledningsanslutningsdon för att undvika risken för elektrisk stöt! Undvik elektrisk stöt genom att inte installera eller röra vid terminalanslutningsdon medan enheten är påslagen!
Waarschuwing! Als u de apparatuur installeert of repareert terwijl de stroom aan staat, mag u geen aansluitingen of aansluitingen aanraken om u te beschermen tegen elektrische schokken! Om elektrische schokken te voorkomen, mag u geen aansluitingen of aansluitingen aanraken of aansluitingen aanraken wanneer het apparaat is ingeschakeld!
Advertencia: Si se trabaja en el dispositivo o se toca mientras está encendido, existe el riesgo de electrocución. No active ninguna conexión, ni entre en contacto con el conector terminal, después de conectarlo, para prevenir descargas eléctricas!
Aviso: Se o dispositivo estiver ligado, ao instalar ou reparar o dispositivo, não ligue nem toque em ligações ou em ficheiros de ligação, para evitar o risco de choque elétrico, não ligue nem toque em ligações ou em ficheiros de ligação quando o dispositivo estiver ligado, para evitar o risco de choque elétrico, não ligue nem toque em ligações ou em ficheiros de ligação quando o dispositivo estiver ligado, para evitar o risco de choque elétrico!
Предупреждение! Если вы устанавливаете или ремонтируете устройство, находясь под напряжением, не касайтесь и не вставляйте провода или клеммы, чтобы избежать риска поражения электрическим током! Не работайте с клеммами или проводами, если устройство подключено к электросети, чтобы предотвратить поражение электрическим током!

2

接线
配线步骤
Wiring instruction
Verkabelungsanleitung
Instructions de câblage
Istruzioni per il cablaggio
Instrukcja okablowania
Instruktion för kabeldragning
Bedradingsinstructies
Instrucciones de cableado
Instruções de instalação
Инструкции по проводке



3

Unterstützt werden Wippschalter und Drucktaster, wobei die Werkseinstellung Wippschalter unterstützt.
Methode zum Andern des Schalttyps: Drücken Sie die Taste 3 Mal kurz, bis die rote Anzeige 3 Mal schnell blinkt, somit haben Sie den Schalttyp erfolgreich geändert.
Les interrupteurs à bascule et poussoir sont pris en charge, les interrupteurs à bascule et bouton-poussoir, et l'interrupteur à bascule est pris en charge par défaut.
Méthode pour changer le type d'interrupteur : appuyez brièvement sur le bouton 3 fois jusqu'à ce que l'indicateur rouge clignote 3 fois rapidement, vous avez maintenant changé le type d'interrupteur avec succès.
Gli interruttori supportati sono l'interruttore a bilanciere e il pulsante; l'impostazione predefinita di fabbrica supporta l'interruttore a bilanciere.
Modalità per cambiare il tipo di interruttore: premere brevemente il pulsante 3 volte fino a quando l'indicatore rosso lampeggia 3 volte rapidamente, a questo punto la modifica del tipo di interruttore è riuscita.
Obsługiwane przełączniki to przełączniki kołyskowe i przyciski, przy czym fabryczne ustawienia domyślne zapewniają obsługę przełącznika kołyskowego.
Metoda zmiany typu przełącznika: naciśnij krótko przycisk 3 razy, aż czerwony wskaźnik zamiga szybko 3 razy, a następnie zmienić typ przełącznika.
Det stödda omkopplarna är strömomkopplare och tryckknappar och fabriksparametrarna som stöder begrömkopplarna.
Andra metodtyp: tryck på knappen 3 gånger tills den röda lampan blinkar snabbt 3 gånger och ändra sedan kopplingstyp framgångsrikt.

4

Open eWeLink App, tap "Add" icon on the ZB Bridge interface, then wait to scan QR code and add the sub-device.
Öffnen Sie die eWeLink App, tippen Sie auf der ZB Bridge-Schnittstelle auf das Symbol „Hinzufügen" und warten Sie, bis Sie den QR-Code gescannt und das Gerät hinzufügen.
Ouvrez l'application eWeLink, appuyez sur l'icône « Ajouter » sur l'interface ZB Bridge, puis attendez de rechercher et d'ajouter les sous-dispositifs.
Apri la App eWeLink, tocca l'icona "Aggiungi" sull'interfaccia ZB Bridge, quindi aspettare i risultati della ricerca e aggiungere i sotto-dispositivi.
Otwórz aplikację eWeLink, dotknij ikony „Dodaj" na interfejsie ZB Bridge, a następnie poczekaj na wyszukanie i dodanie podurządzenia.
Öppna eWeLink-appen, tryck på ikonen "Lägg till" i ZB Bridge-gränssnittet, vänta sedan på att enheten ska genomsökas och läggas till.
Open de eWeLink App, tik op de "Add" icoon op het ZB Bridge interface, wacht dan om te bladeren en voeg de sub-apparaat toe.
Abra la aplicación eWeLink, toque el icono "Agregar" en la interfaz de ZB Bridge, luego espere mientras se busca y agrega los subdispositivos.
Abra o aplicativo eWeLink, toque no ícone "Adicionar" na interface do ZB Bridge e espere para procurar e adicionar os sub-dispositivos.
Откройте приложение eWeLink, нажмите на значок "Добавить" на интерфейсе ZB Bridge, затем дождитесь поиска и добавления подустройств.

5

Scarica l'ultima versione dell'app Amazon Alexa e associala ad Amazon Echo (nel Hub Zigbee integrato).
Pobierz najnowszą Amazon Alexa App i sparuj ją z Amazon Echo (z wbudowanym Zigbee Hub).
Ladda ned den senaste Amazon Alexa App och Hopkoppling med Amazon Echo med inbyggda Zigbee hub.
Download de nieuwste Amazon Alexa-App en koppel deze met Amazon Echo met ingebouwde Zigbee hub.
Descargue la última Amazon Alexa App y emparéjelo con Amazon Echo con el hub Zigbee integrado.
Baixe o aplicativo Amazon Alexa mais recente e emparelhe-o com o Amazon Echo com hub Zigbee integrado.
Загрузите последнюю версию Amazon Alexa App и установите соединение между ним и Amazon Echo со встроенным ядром Zigbee.

6

Power on ZBMINI-L, then it defaulted to enter the pairing mode and the Zigbee LED light indicator flashes slowly.
Schalten Sie das ZBMINI-L ein, dann geht es standardmäßig in den Pairing-Modus und der Zigbee-LED-Signalanzeiger „blinkt langsam".
Mettez le ZBMINI-L sous tension, puis il entre par défaut en mode d'appariage et l'indicateur de signal LED Zigbee « clignote lentement ».
Accendi ZBMINI-L e accederà per impostazione predefinita alla modalità di associazione e vedrai che l'indicatore del segnale LED Zigbee lampeggerà lentamente!
Włącz zasilanie ZBMINI-L, a domyślnie wejdzie w tryb parowania i wskaźnik LED Zigbee zacznie „powoli mrugać".
Slå på strömmen ZBMINI-L, misslyckades sedan med att gå i kopplingsläge och LED Zigbee-signalindikatorn "blinkar långsamt".
Zet ZBMINI-L aan, dan gaat het standaard in de koppelmodus en de Zigbee LED-signaalindicator "knippert langzaam".
Encienda el ZBMINI-L, posteriormente, entrará de forma predeterminada en el modo de emparejamiento y el indicador de señal LED del Zigbee "parpadea de forma lenta".
Ligue o ZBMINI-L, então o padrão para entrar no modo de emparelhamento e o indicador de sinal LED Zigbee "pisca lentamente".
Подключите питание к устройству ZBMINI-L, затем по умолчанию он будет переходить в режим установки соединения, при этом светодиодный сигнальный индикатор Zigbee «медленно мигает».

7

Download the App Store / GET IT ON Google Play
eWeLink
Android™ & iOS

配对至母线网关
eWeLink App之の連携
Pair with eWeLink App
Mit der eWeLink App koppeln
Appariez avec eWeLink App
Associazione con l'app eWeLink
Sparuj z eWeLink App
Koppling med eWeLink App
Koppelen met eWeLink App
Empareje con la eWeLink App
Empareje con o aplicativo eWeLink
Установите соединение с eWeLink App

1

下载最新版App
eWeLinkアプリをダウンロードしてください
Download the eWeLink App
eWeLink App herunterladen
Télécharger la eWeLink application
Scarica la eWeLink App
Pobierz eWeLink App
Ladda ner eWeLink App
Download de eWeLink App
Descargar la eWeLink aplicación
Baixe o eWeLink App
Скачать eWeLink приложение

2

添加 SONOFF ZigBeeHub
SONOFF ZB Bridge をeWeLinkにペアリングします
Pair SONOFF ZB Bridge to your eWeLink account
Paaren Sie die SONOFF ZB Bridge mit ihrem eWeLink-Konto
Associez le SONOFF ZB Bridge à votre compte eWeLink
Associare SONOFF ZB Bridge al proprio account eWeLink
Sparuj SONOFF ZB Bridge z Twoim kontem eWeLink
Länk SONOFF ZB Bridge till ditt eWeLink-konto
Koppel SONOFF ZB Bridge naar uw eWeLink-account
Sincronice SONOFF ZB Bridge a su cuenta eWeLink
Emparelhe SONOFF ZB Bridge com sua conta eWeLink
Подключите SONOFF ZB Bridge к Вашему аккаунту eWeLink

3

上电
保持按入
Power on
Einschalten
Allumer
Accensione
Zasilanie włączone
Slå på
Stroom op
Encender
Ligar
Включить

通电后，设备首次使用，默认进入配对模式，Zigbee灯将指示灯显“慢闪”状态。
電源を入れると、デバイスは初回使用時にペアリングモードに入り、Zigbee LED が「ゆっくり点滅」します。
After powering on, the device will enter the pairing mode defaulted during the first use and the Zigbee LED signal indicator will "flash slowly".
Nach dem Einschalten wechselt das Gerät in den bei der ersten Benutzung vorregelten Pairing-Modus und die Zigbee-LED-Signalanzeige „blinkt langsam".
Après la mise sous tension, l'appareil entrera dans le mode d'appariage par défaut lors de la première utilisation et l'indicateur de signal LED Zigbee « clignotera lentement ».

10

Dopo l'accensione, il dispositivo entrerà nella modalità di associazione per impostazione predefinita al primo utilizzo, e l'indicatore di segnale Zigbee LED "lampeggerà lentamente".
Po włączeniu urządzenie domyślnie wejdzie w tryb parowania przy pierwszym użyciu, a wskaźnik LED Zigbee będzie „wolno mrugać".
När enheten är påslagen kommer enheten att gå in parningsläge som är standard under första användning och Zigbee LED-signalindikatorn "blinkar långsamt".
Eenmaal ontstoken, schakelt het apparaat tijdens het eerste gebruik over op de koppelmodus ingesteld standaard en knippert de LED Zigbee-signaalindicator "langzaam".
Tras encender, el dispositivo entrará de modo de sincronización por defecto al usarse por primera vez y indicador de señal LED Zigbee "ilumine lentamente".
Depois de ligar, o dispositivo entrará no modo de emparelhamento padrão durante o primeiro uso e o indicador de sinal LED Zigbee "piscará lentamente".
После включения устройство войдет в режим сопряжения, установленный по умолчанию при первом использовании, а индикатор сигнала Zigbee LED начнет «медленно мигать».

11

LIKE IT!
Glad to know you are satisfied with SONOFF products.
It would mean a lot to us if you can take a minute to share your buying experience.

Share it on Amazon · Share it on your social media

Share it with your friends and family

Get the latest news by following us:
New arrival
Promotion
How-to videos

HAVE A PROBLEM?

We are so sorry for the inconvenience caused by the product.
Please contact us for help via the email address below.

support@itead.cc

We will get back to you as soon as possible.

Youtube · facebook

12

三分钟内完成配网操作，设备将退出配对模式，长按设备按键5秒就再次进入配对模式。
3分以内にペアリングを完了すると、ペアリングモードを終了します。再びペアリングモードに入るには、Zigbee信号のランプが「ゆっくり点滅」するまで、本体のボタンを5秒間長押しします。
The device will exit the pairing mode if you do not operate it within 3 minutes. If you want to enter the pairing mode again, you need to press the button on the device for 5 seconds until the Zigbee indicator light "flashes slowly" and release.
Das Gerät verlässt den Pairing-Modus, wenn Sie es nicht innerhalb von 3 Minuten bedienen. Wenn Sie wieder in den Pairing-Modus wechseln möchten, müssen Sie die Taste am Gerät 5 Sekunden lang, bis die Zigbee-Signalleuchte „blinkt langsam", und lassen Sie sie dann los.
L'appareil quittera le mode d'appariement si vous ne l'utilisez pas dans les 3 minutes. Si vous souhaitez vous inscrire à nouveau le mode de jumelage, appuyez longuement sur le bouton de l'appareil pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant du signal Zigbee « clignote lentement » et relâchez-le.
Il dispositivo uscirà dalla modalità di associazione se non lo si aziona entro 3 minuti. Se si desidera entrare di nuovo nella modalità di associazione, premere a lungo il pulsante sul dispositivo per 5 secondi finché la spia del segnale Zigbee "lampeggerà lentamente" quindi rilasciare.
Urządzenie wyjdzie z trybu parowania, jeśli nie będzie działać w ciągu 3 minut. Aby ponownie przejść do trybu parowania, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekundy przycisk na urządzeniu, aż wskaźnik Zigbee zacznie „wolno mrugać" i zwolnij ten przycisk.

13

Enheten lämnar parningsläge om du inte använder den inom 3 minuter. Om du vill gå på parningsläge igen, tryck på enhetsknappen i 5 sekunder tills Zigbee-lampan "blinkar långsamt" och släpper.
Het apparaat verlaat de koppelingsmodus als u deze niet binnen 3 minuten gebruikt. Wanneer u opnieuw wilt inschakelen in de koppelingsmodus, druk u gedurende 5 seconden op de apparaatknop totdat het Zigbee-lampje "langzaam" knipper en dan wordt vrijgegeven.
Tras 3 minutos sin actividad el modo de sincronización si no lo usa dentro de 3 minutos. Si desea entrar al modo de sincronización de nuevo, presione de manera sostenida el botón del dispositivo por 5 segundos hasta que la señal de luz Zigbee se "ilumine lentamente", y libere el botón.
O dispositivo sairá do modo de emparelhamento se você não operá-lo em 3 minutos. Quando você quiser entrar no modo de emparelhamento novamente, pressione e segure o botão no dispositivo por 5 segundos até que a luz do sinal Zigbee "pisque lentamente", e solte-o.
Устройство выйдет из режима сопряжения, если Вы не используете устройство в течение 3 минут. Если Вы снова захотите перейти в режим сопряжения, нажмите и удерживайте кнопку устройства в течение 5 секунд, пока сигнальная лампа Zigbee не начнет «медленно мигать», после чего отпустите.

14



15

配对至亚马逊音箱
Amazon Echoの連携
Pair with Amazon Echo
Mit dem Amazon Echo koppeln
Appariez avec Amazon Echo
Associare con Amazon Echo
Sparuj z Amazon Echo
Ihopkoppling med Amazon Echo
Koppelen met Amazon Echo
Empareje con Amazon Echo
Emparelhar com Amazon Echo
Установите соединение с Amazon Echo

1

下载最新版Amazon Alexa App，并配对至Zigbee网关的亚马逊音箱。
最新のAmazon Alexa Appをダウンロードし、Zigbeeハブを内蔵したAmazon Echoとペアリングします。
Download the latest Amazon Alexa App and pair it with Amazon Echo with built-in Zigbee Hub.
Laden Sie die neueste Amazon Alexa App herunter und koppeln Sie sie mit Amazon Echo mit integriertem Zigbee Hub.
Téléchargez la dernière version de Amazon Alexa App et associez-la à Amazon Echo avec le concentrateur Zigbee intégré.

16

1秒間隔以上长按，Zigbee灯将指示灯呈现“快闪”状态，此时开关进入配对模式。
1秒以上長押しすると、Zigbee LED が「速く点滅」します。
Hold for more than 1 second, the Zigbee light will flash "quickly", at this time the switch enters the pairing mode.
Halten Sie Taste für mehr als 1 Sekunde gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren, wenn Sie erneut kopieren möchten.
Ta en paus i mer än 1 sekund, Zigbee-lampan kommer att blinka snabbt, i det fall som det kan vara i kopplingsläge.
Houd de knop ongeveer 1 seconde ingedrukt, de Zigbee-indicator zal snel knipperen, de schakelaar zal dan in koppelmodus gaan.
Mantenga presionado el botón durante más de 1 segundo, el indicador Zigbee parpadeará rápidamente, el interruptor entrará en modo de emparejamiento.
Pressione o botão por mais de 1 segundo, o indicador Zigbee piscará rapidamente, o interruptor entrará no modo de emparelhamento.
Удерживайте кнопку более 1 секунды, индикатор Zigbee будет быстро мигать, переключатель перейдет в режим сопряжения.

17

Power on ZBMINI-L, then it defaulted to enter the pairing mode and the Zigbee LED light indicator "slowly flashes".
Schalten Sie das ZBMINI-L ein, dann geht es standardmäßig in den Pairing-Modus und der Zigbee-LED-Signalanzeiger „blinkt langsam".
Mettez le ZBMINI-L sous tension, puis il entre par défaut en mode d'appariage et l'indicateur de signal LED Zigbee « clignote lentement ».
Accendi ZBMINI-L e accederà per impostazione predefinita alla modalità di associazione e vedrai che l'indicatore del segnale LED Zigbee lampeggerà lentamente!
Włącz zasilanie ZBMINI-L, a domyślnie wejdzie w tryb parowania i wskaźnik LED Zigbee zacznie „powoli mrugać".
Slå på strömmen ZBMINI-L, misslyckades sedan med att gå i kopplingsläge och LED Zigbee-signalindikatorn "blinkar långsamt".
Zet ZBMINI-L aan, dan gaat het standaard in de koppelmodus en de Zigbee LED-signaalindicator "knippert langzaam".
Encienda el ZBMINI-L, posteriormente, entrará de forma predeterminada en el modo de emparejamiento y el indicador de señal LED del Zigbee "parpadea de forma lenta".
Ligue o ZBMINI-L, então o padrão para entrar no modo de emparelhamento e o indicador de sinal LED Zigbee "pisca lentamente".
Подключите питание к устройству ZBMINI-L, затем по умолчанию он будет переходить в режим установки соединения, при этом светодиодный сигнальный индикатор Zigbee «медленно мигает».

18

1

对应功能音箱"Alexa, discover my devices"，即可自动发现设备。
Alexa Echo,"Alexa, discover my devices"と言って、デバイスを自動的に発見してもらいます。
Ask the Alexa Echo to discover the devices automatically by saying "Alexa, discover my devices".
Bitten Sie den Alexa Echo, die Geräte automatisch zu erkennen, indem Sie „Alexa, entdecken Sie meine Geräte" sagen.
Demander à Alexa Echo de découvrir les appareils automatiquement en disant « Alexa, découvrir mes appareils ».
Chiedi ad Alexa Echo di scoprire automaticamente i dispositivi dicendo "Alexa, discover my devices".
Poproś Alexa Echo o automatyczne odkrycie urządzenia, mówiąc: „Alexa, discover my devices".
Be Alexa Echo att automatiskt upptäcka enheterna genom att säga "Alexa, discover my devices".
Vraag de Alexa Echo om de apparaten automatisch te ontdekken door te zeggen: "Alexa, discover my devices".
Solicite a Alexa Echo que descubra dispositivos automáticamente diciendo "Alexa, discover my devices".
Peça ao Alexa Echo para descobrir os dispositivos automaticamente, dizendo "Alexa, discover my devices".
Попросите Alexa Echo обнаружить устройства автоматически, произнеся фразу «Alexa, discover my devices».

19

1

三分钟内没配对成功，设备将退出配对模式，长按设备按键5秒就再次进入配对模式。
3分以内にペアリングに失敗すると、ZBMINI-L はペアリングモードを終了します。再度ペアリングが必要な場合は、ZBMINI-L のボタンを5秒間長押ししてください。ペアリングモードになります。
If failed to pair within 3mins, ZBMINI-L will exit the pairing mode. Long press the button on ZBMINI-L for 5s to make it enter the pairing mode if you need to pair again.
Wenn die Kopplung nicht innerhalb von 3 Minuten gelingt, verlässt ZBMINI-L den Kopplungsmodus. Halten Sie die Taste auf dem ZBMINI-L für 5 Sekunden gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren, wenn Sie erneut koppeln möchten.
En cas d'échec de l'appariage dans les 3 minutes, le ZBMINI-L quittera le mode d'appariage. Appuyez longuement sur le bouton du ZBMINI-L pendant 5 sec. pour le faire entrer dans le mode d'appariage si vous avez besoin de l'appairer à nouveau.
Se l'associazione non sarà riuscita entro 3 minuti, ZBMINI-L uscirà dalla modalità di associazione. Premi a lungo il pulsante su ZBMINI-L per 5 secondi per attivare la modalità di associazione se è necessario eseguire nuovamente l'associazione.
Jeśli parowanie nie powiedzie się w ciągu 3 minut, ZBMINI-L wyjdzie z trybu parowania. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 s przycisk na ZBMINI-L, aby przejść do trybu parowania, jeśli chcesz ponownie sparować urządzenie.
Om du inte har kunnat matcha inom 3 minuter, ZBMINI-L lämnar hopkopplingsläget. Tryck på ZBMINI-L knappen i 5 sekunder för att ta den i hopkopplingsläget om du behöver hopkoppling igen.

20

Als het niet lukt om binnen 3mins te koppelen, zal ZBMINI-L de koppelingsmodus verlaten. Druk gedurende 5 seconden op ZBMINI-L voor 5s om het de koppelingsmodus te laten openen als u opnieuw moet koppelen.
En caso de que no se empareje en 3 minutos, ZBMINI-L saldrá del modo de emparejamiento. Pulse durante 5 segundos el botón del ZBMINI-L para hacer que entre en modo de emparejamiento si necesita volver a emparejarlo.
Se não conseguir emparelhar em 3 minutos, o ZBMINI-L sairá do modo de emparelhamento. Pressione longamente o botão no ZBMINI-L por 5s para fazê-lo entrar no modo de emparelhamento se você precisar emparelhar novamente.
Если в течение 3 минут соединение установить не удается, ZBMINI-L выйдет из режима установки соединения. Выполняйте долгое нажатие кнопки на устройстве ZBMINI-L в течение 5 секунд, чтобы устройство перешло в режим установки соединения, если вам нужно установить соединение повторно.

21

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Caution:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmfulinterference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

22

Hereby, Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. declares that the radio equipment type ZBMINI-L is in compliance with Directive 2014/53/EU.The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://sonoff.tech/usermanuals

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
3F & 6F, Bld A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, GD, China
ZIP code: 518000
Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA

FC UK CA CE